

TRC

www.trcsound.com.br

5550

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 550W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM
1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM 9V 1,5A - 110-240V (50/60Hz)
1 CONTROLE REMOTO
1 MICROFONE COM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



CARACTERÍSTICAS

1. POTÊNCIA: 550W RMS
2. FUNÇÕES: USB / LEITOR DE CARTÃO / MP3 / BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA AUX / GRAVAÇÃO / TWS / REPETIR
3. ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA
4. CONTROLE DE VOLUME DO MICROFONE, GUITARRA E ECO
5. ALTO-FALANTE DE 15"
6. ENTRADA DE ENERGIA
7. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE USÁ-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.



MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTRORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.



BATERIA E CARREGAMENTO

1. É MELHOR DESLIGAR O DISPOSITIVO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. TEMPO DE CARREGAMENTO: CARREGUE A BATERIA POR 8 À 10 HORAS NO PRIMEIRO CARREGAMENTO, E 5 À 6 HORAS NOS OUTROS CARREGAMENTOS FUTUROS.
3. AUTONOMIA DA BATERIA: 2 À 3 HORAS DE ACORDO COM O VOLUME DO ÁUDIO UTILIZADO.
4. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
5. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO SEU ESGOTAMENTO TOTAL.



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 150min. à 180 min.	50% - 140 min. à 170 min.	Primeira carga de 8-10 horas demais 5-6 horas
100% - 140 min. à 170 min.	100% - 120 min. à 150 min	

7.4V / 1800 mAh

MODELO DLT-GRD



Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



CARREGADOR

PÁGINA 5-6

ITEM 6



MICROFONE

PÁGINA 5-6

ITEM 5



BOTÃO LIGA/
DESLIGA

CONEXÃO




CONTROLE REMOTO





FUNCIONAMENTO DO PAINEL



- 1 MODO, GRAVA, REPETIR, REPRODUZ/PAUSA, ANTERIOR, PRÓXIMO/TWS
- 2 ENTRADA USB / CARTÃO TF - INSIRA O CARTÃO USB OU TF E, EM SEGUIDA, PRESSEIONE ALGUNS SEGUNDOS PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, GRAVAR O SOM DO MICROFONE. PRESSEIONE NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO E REPRODUZIR O ARQUIVO DE GRAVAÇÃO.
- 3 ENTRADA DE GUITARRA
- 4 AJUSTE VOLUME GUITARRA
- 5 ENTRADA DE MICROFONE
- 6 ENTRADA DO CARREGADOR DA BATERIA
- 7 AJUSTE DO VOLUME PRINCIPAL
- 8 AJUSTE DE SOM AGUDO
- 9 AJUSTE DE SOM GRAVE
- 10 AJUSTE DO ECO
- 11 AJUSTE VOLUME MICROFONE
- 12 LUZ LIGA / DESLIGA
- 13 FORÇA LIGA / DESLIGA



FUNÇÃO BLUETOOTH

1. PRESSEIONE O BOTÃO MODO PARA BLUETOOTH. APARECERÁ "BLUE" NO MOSTRADOR.
2. AÇÃO A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU APARELHO E LOCALIZE O DISPOSITIVO TRC 5550 PARA PAREAR.
3. O APARELHO DETECTARÁ SEU DISPOSITIVO E ESTARÁ PRONTO PARA UTILIZAR A FUNÇÃO BLUETOOTH



FUNÇÃO TWS

COLOQUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO NO MODO BLUETOOTH, PRESSEIONE A TECLA "PRÓX" AGUARDE A CONEXÃO DA FUNÇÃO TWS EM 3 SEGUNDOS. ABRA A FUNÇÃO BLUETOOTH DE SOM COM A FUNÇÃO TWS PODEM TOCAR MÚSICA USANDO O APP DE MÚSICA EM SEU TELEFONE.

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND