

# TRC

www.trcsound.com.br

## TRC X600

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 600W RMS



**ATENÇÃO!** LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA CUIDADOSAMENTE ANTES DE US MANTENHA O MANUAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA. SIGA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

\* SE HOUVER ALGUM PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO COM O FORNECEDOR E NÃO TENTE CONSERTAR O PRODUTO SOZINHO.

\* NÃO O UTILIZE NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES OU PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU OUTROS DANOS: NO BANHEIRO, TEMPERATURAS MUITO QUENTES OU HÚMIDAS, PERTO DE PINGOS DE ÁGUA.

\* NÃO USE ÁGUA PARA ENXAGUAR OU QUALQUER LÍQUIDO CORROSIVO PARA LIMPAR QUALQUER PARTE DO PRODUTO, O QUE PODE CAUSAR DANOS AOS COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNOS E À APARÊNCIA DO PRODUTO.

\* DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DEPOIS QUE O PRODUTO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO E COLOQUE-O EM UM LOCAL FRESCO E SECO. CARREGUE-O PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES PARA EVITAR A DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.

\* É PROIBIDO DESCARTAR, INCINERAR OU DISSOLVER BATERIAS DESCARREGADAS, ELAS DEVEM SER DESCARTADAS POR UMA EMPRESA DE RECICLAGEM PROFISSIONAL.

\*CASO SEJA NECESSÁRIO TRANSPORTAR O PRODUTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A UNIDADE PRINCIPAL ESTEJA DESLIGADA E RECOMENDA-SE USAR A EMBALAGEM ORIGINAL.

## MODELO DLT-GRD



### Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

**Fabricante:** SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

**Endereço:** Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

**Telefone:** +86(755)27491316

**Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli**

**CNPJ:** 07.380.599/0001-85

**Contato:** [sac@trcsound.com.br](mailto:sac@trcsound.com.br)

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>




# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 CAIXA DE SOM
- 1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM (ENTRADA 110-240V, 50/60Hz)
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 MICROFONE COM FIO
- MANUAL DE INSTRUÇÃO
- CERTIFICADO DE GARANTIA



## FUNCIONAMENTO DO PAINEL



- 1 MIC / GT: ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.
- 2 MIC VOL: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE.
- 3 ECO: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE.
- 4 AGUDO: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS AGUDOS DO VOLUME PRINCIPAL.
- 5 GRAVE: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS GRAVES DO VOLUME PRINCIPAL.
- 6 ENTRADA DO CARTÃO TF.
- 7 VISOR EM LED.
- 8 VOLUME: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.

- 9 FORÇA: LIGA / DESLIGA O APARELHO.
- 10 LUZ: LIGA / DESLIGA A LUZ DE LED
- 11 LUZ BAT.: INDICADOR DE CARREGAMENTO DA BATERIA.
- 12 ENT. DC 5V: ENTRADA DO ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.
- 13 MODO: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR USB / TF / FM / BLUETOOTH / AUX.
- 14 PRÓXIMA FAIXA: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA FAIXA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF / FM / BLUETOOTH / AUX.
- 15 REPRODUZ/PAUSA: QUANDO ESTIVER NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PAUSAR E PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPRODUZIR A MÚSICA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO. O APARELHO ARMAZENARÁ QUALQUER ESTAÇÃO DE RÁDIO DISPONÍVEL.



## FUNÇÃO TWS

COLOQUE DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE O BOTÃO REPRODUZ/PAUSA/TWS EM UMA DAS CAIXAS DE SOM POR ALGUNS SEGUNDOS, ENTÃO SE CONECTARÁ A OUTRA CAIXA DE SOM AUTOMATICAMENTE. DEPOIS PESQUISE NO TELEFONE O NOME DO BLUETOOTH DA CAIXA DE SOM (TRC X600) E SELECIONE O DISPOSITIVO PARA EMPARELHAR.

- 16 FAIXA ANTERIOR: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A FAIXA ANTERIOR. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA ANTERIORMENTE. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA DIMINUIR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF / FM / BLUETOOTH / AUX.
- 17 ENT. AUX: ENTRADA DE ÁUDIO AUXILIAR
- 18 ENTRADA USB

# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC



**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC.SOUND